

Artikelnummer	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Bezeichnung3	Bestand a	im Zulauf	ME	Type	Bemerkung	Bemerkung 1
KOS..	KOSTAL Umrichter und Zubehör						Info-Zeile		
KOSMO	INVEOR M	Kostal					Info-Zeile		
KOSMOA1	Umrichter A-Gehäuse 230V	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOÄ1	Umrichter alpha-Gehäuse 230V	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOÄ101-	Umrichter 0,25kW alpha 230V						Info-Zeile		
KOSMOÄ101-11DK01-A00	Frequenzumrichter 0,25kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 1,4A	Standart ohne Extras	1	0	St	INVMAIV02PW01LP01AP12	INVMA IV02 PW01 LP01 AP12 GH11 DK01 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOÄ101-11DK04-A00	Frequenzumrichter 0,25kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 1,4A	Standart mit Folientastatur	3	0	St	INVMAIV02PW01LP01AP12	INVMA IV02 PW01 LP01 AP12 GH11 DK04 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOA102-	Umrichter 0,37kW MA 230V						Info-Zeile		
KOSMOÄ102-	Umrichter 0,37kW alpha 230V						Info-Zeile		
KOSMOA102-01DK01-A000	Frequenzumrichter 0,37kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 2,3A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMAIV02PW02LP01	INVMA IV02 PW02 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA102-01DK05-A000	Frequenzumrichter 0,37kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 2,3A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV02PW02LP01	INVMA IV02 PW02 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA102-02DK02-A000	Frequenzumrichter 0,37kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 2,3A	Standart mit Poti und Folientastatur	0	0	St	INVMAIV02PW02LP01	INVMA IV02 PW02 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOÄ102-11DK01-A00	Frequenzumrichter 0,37kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 2,2A	Standart ohne Extras	1	0	St	INVMAIV02PW02LP01AP12	INVMA IV02 PW02 LP01 AP12 GH11 DK01 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOÄ102-11DK04-A00	Frequenzumrichter 0,37kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 2,2A	Standart mit Folientastatur	2	0	St	INVMAIV02PW02LP01AP12	INVMA IV02 PW02 LP01 AP12 GH11 DK04 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOA103-	Umrichter 0,55kW MA 230V						Info-Zeile		
KOSMOÄ103-	Umrichter 0,55kW alpha 230V						Info-Zeile		
KOSMOA103-01DK01-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,2A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMAIV02PW03LP01	INVMA IV02 PW03 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA103-01DK05-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,2A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV02PW03LP01	INVMA IV02 PW03 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA103-02DK02-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,2A	Standart mit Poti und Folientastatur	1	0	St	INVMAIV02PW03LP01	INVMA IV02 PW03 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOÄ103-10DK01-A00	Frequenzumrichter 0,55kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 2,7A	Standart ohne Extras	0	0	St	INVMAIV02PW03LP01AP12	INVMA IV02 PW03 LP01 AP12 GH10 DK01 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOÄ103-10DK04-A00	Frequenzumrichter 0,55kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 2,7A	Standart mit Folientastatur	1	0	St	INVMAIV02PW03LP01AP12	INVMA IV02 PW03 LP01 AP12 GH10 DK04 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOA104-	Umrichter 0,75kW MA 230V						Info-Zeile		
KOSMOÄ104-	Umrichter 0,75kW alpha 230V						Info-Zeile		
KOSMOA104-01DK01-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,9A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMAIV02PW04LP01	INVMA IV02 PW04 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA104-01DK05-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,9A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV02PW04LP01	INVMA IV02 PW04 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA104-02DK02-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 3,9A	Standart mit Poti und Folientastatur	1	0	St	INVMAIV02PW04LP01	INVMA IV02 PW04 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOÄ104-10DK01-A00	Frequenzumrichter 0,75kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 3,3A	Standart ohne Extras	1	0	St	10111287 INVMAIV02PW04LP01AP12	INVMA IV02 PW04 LP01 AP12 GH10 DK01 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOÄ104-10DK04-A00	Frequenzumrichter 0,75kW 1~ 8kHz	INV M-Alpha 230V 3,3A	Standart mit Folientastatur	2	0	St	INVMAIV02PW04LP01AP12	INVMA IV02 PW04 LP01 AP12 GH10 DK04 CO00	Standart A00=LP01+AP12+CO00
KOSMOA105-	Umrichter 1,1 kW MA 230V						Info-Zeile		
KOSMOA105-01DK01-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 5,2A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMAIV02PW05LP01	INVMA IV02 PW05 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA105-01DK05-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 5,2A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV02PW05LP01	INVMA IV02 PW05 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA105-02DK02-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 1~ 8kHz	INV MA 230V 5,2A	Standart mit Poti und Folientastatur	1	0	St	INVMAIV02PW05LP01	INVMA IV02 PW05 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA3	Umrichter A-Gehäuse 400V	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOA303-	Umrichter 0,55kW MA 400V						Info-Zeile		
KOSMOA303-01DK01-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 1,7A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMAIV01PW03LP01	INVMA IV01 PW03 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA303-01DK05-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 1,7A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV01PW03LP01	INVMA IV01 PW03 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA303-02DK02-A000	Frequenzumrichter 0,55kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 1,7A	Standart mit Poti und Folientastatur	2	0	St	INVMAIV01PW03LP01	INVMA IV01 PW03 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA304-	Umrichter 0,75kW MA 400V						Info-Zeile		
KOSMOA304-01DK01-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 2,3A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMAIV01PW04LP01	INVMA IV01 PW04 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA304-01DK01-B000	Frequenzumrichter 0,75kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 2,3A	Standart mit Poti und Bremsschopper	0	0	St	INVMAIV01PW04LP01	INVMA IV01 PW04 LP02 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart B000=LP02+AP01+CO00
KOSMOA304-01DK05-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 2,3A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV01PW04LP01	INVMA IV01 PW04 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA304-02DK02-A000	Frequenzumrichter 0,75kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 2,3A	Standart mit Poti und Folientastatur	2	0	St	INVMAIV01PW04LP01	INVMA IV01 PW04 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA305-	Umrichter 1,1 kW MA 400V						Info-Zeile		
KOSMOA305-01DK01-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 3,1A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMAIV01PW05LP01	INVMA IV01 PW05 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA305-01DK05-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 3,1A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMAIV01PW05LP01	INVMA IV01 PW05 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA305-02DK02-A000	Frequenzumrichter 1,1 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 3,1A	Standart mit Poti und Folientastatur	0	1	St	INVMAIV01PW05LP01	INVMA IV01 PW05 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA306-	Umrichter 1,5 kW MA 400V						Info-Zeile		
KOSMOA306-01DK01-A000	Frequenzumrichter 1,5 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 4,0A	Standart mit Poti	3	0	St	INVMAIV01PW06LP01	INVMA IV01 PW06 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA306-01DK01-B000	Frequenzumrichter 1,5 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 4,0A	Standart mit Poti und Bremsschopper	0	0	St	INVMAIV01PW06LP02	INVMA IV01 PW06 LP02 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart B000=LP02+AP01+CO00
KOSMOA306-01DK05-A000	Frequenzumrichter 1,5 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 4,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	1	St	INVMAIV01PW06LP01	INVMA IV01 PW06 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOA306-02DK02-A000	Frequenzumrichter 1,5 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 4,0A	Standart mit Poti und Folientastatur	2	0	St	10094115 INVMAIV01PW06LP01	INVMA IV01 PW06 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB	Umrichter B-Gehäuse	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOB307-	Umrichter 2,2 kW MB 400V						Info-Zeile		
KOSMOB307-01DK01-A000	Frequenzumrichter 2,2 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 5,6A	Standart mit Poti	5	0	St	10102294 INVMBIV01PW07LP01	INVMB IV01 PW07 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB307-01DK05-A000	Frequenzumrichter 2,2 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 5,6A	Standart mit Poti und Bedienteil	1	0	St	INVMBIV01PW07LP01	INVMB IV01 PW07 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB307-02DK02-A000	Frequenzumrichter 2,2 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 5,6A	Standart mit Poti und Folientastatur	0	0	St	INVMBIV01PW07LP01	INVMB IV01 PW07 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB308-	Umrichter 3,0 kW MB 400V						Info-Zeile		
KOSMOB308-01DK01-A000	Frequenzumrichter 3 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 7,5A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMBIV01PW08LP01	INVMB IV01 PW08 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB308-01DK05-A000	Frequenzumrichter 3 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 7,5A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMBIV01PW08LP01	INVMB IV01 PW08 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB308-02DK02-A000	Frequenzumrichter 3 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 7,5A	Standart mit Poti und Folientastatur	1	0	St	INVMBIV01PW08LP01	INVMB IV01 PW08 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB309-	Umrichter 4,0 kW MB 400V						Info-Zeile		
KOSMOB309-01DK01-A000	Frequenzumrichter 4 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 9,5A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMBIV01PW09LP01	INVMB IV01 PW09 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB309-01DK05-A000	Frequenzumrichter 4 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 9,5A	Standart mit Poti und Bedienteil	1	0	St	INVMBIV01PW09LP01	INVMB IV01 PW09 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOB309-02DK02-A000	Frequenzumrichter 4 kW 3~ 8kHz	INV MB 400V 9,5A	Standart mit Poti und Folientastatur	2	0	St	INVMBIV01PW09LP01	INVMB IV01 PW09 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC	Umrichter C-Gehäuse	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOC310-	Umrichter 5,5 kW MC 400V						Info-Zeile		

KOSMOC310-01DK01-A000	Frequenzumrichter 5,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 13,0A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMCIV01PW10LP01	INVMC IV01 PW10 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC310-01DK05-A000	Frequenzumrichter 5,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 13,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMCIV01PW10LP01	INVMC IV01 PW10 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC310-02DK02-A000	Frequenzumrichter 5,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 13,0A	Standart mit Poti und Folientastatu	1	0	St	INVMCIV01PW10LP01	INVMC IV01 PW10 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC311-	Umrichter 7,5 kW MC 400V						Info-Zeile		
KOSMOC311-01DK01-A000	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	Standart mit Poti	2	0	St	INVMCIV01PW11LP01	INVMC IV01 PW11 LP01 AP01 GH01 DK01 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC311-01DK01-A010	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	STO, Standart mit Poti	0	0	St	s.Text Bem.	INVMC IV01 PW11 LP01 AP10 GH01 DK01 CO00	A010=LP01+AP10+CO00
KOSMOC311-01DK01-B230	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	Details s. Z4	0	0	St		INVMC IV01 PW11 LP04 AP23 GH01 DK01 CO00	Sonder B230=LP04+AP23+CO00
KOSMOC311-01DK05-A000	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	Standart mit Poti und Bedienteil	1	2	St	10102295	INVMC IV01 PW11 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOC311-02DK02-A000	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	Standart mit Poti und Folientastatu	2	0	St	INVMCIV01PW11LP01	INVMC IV01 PW11 LP01 AP01 GH02 DK02 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
KOSMOD	Umrichter D-Gehäuse	Kostal INVEOR M					Info-Zeile		
KOSMOD312-	Umrichter 11 kW MD 400V						Info-Zeile		
KOSMOD312-06DK01-A000	Frequenzumrichter 11 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 28,0A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMDIV01PW12LP03	INVMD IV01 PW12 LP03 AP01 GH06 DK01 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD312-06DK01-A23	Frequenzumrichter 11 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 28,0A	mit STO u. Profinet, mit Poti	0	1	St		INVMD IV01 PW12 LP04 AP23 GH06 DK01 CO00	A23=LP04+AP23+CO00
KOSMOD312-06DK05-A000	Frequenzumrichter 11 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 28,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMDIV01PW12LP03	INVMD IV01 PW12 LP03 AP01 GH06 DK05 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD312-09DK02-A000	Frequenzumrichter 11 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 28,0A	Standart mit Poti und Folientastatu	2	0	St	INVMDIV01PW12LP03	INVMD IV01 PW12 LP03 AP01 GH09 DK02 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD313-	Umrichter 15 kW MD 400V						Info-Zeile		
KOSMOD313-06DK01-A000	Frequenzumrichter 15 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 34,0A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMDIV01PW13LP03	INVMD IV01 PW13 LP03 AP01 GH06 DK01 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD313-06DK05-A000	Frequenzumrichter 15 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 34,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	1	0	St	INVMDIV01PW13LP03	INVMD IV01 PW13 LP03 AP01 GH06 DK05 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD313-09DK02-A000	Frequenzumrichter 15 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 34,0A	Standart mit Poti und Folientastatu	1	0	St	INVMDIV01PW13LP03	INVMD IV01 PW13 LP03 AP01 GH09 DK02 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD313-09DK05-A000	Frequenzumrichter 15 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 34,0A	ProfiNET, Deckel m. integr MMI	0	0	St		INVMD IV01 PW13 LP03 AP09 GH06 DK05 CO00	
KOSMOD314-	Umrichter 18,5 kW MD 400V						Info-Zeile		
KOSMOD314-06DK01-A000	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	Standart mit Poti	0	0	St	INVMDIV01PW14LP03	INVMD IV01 PW14 LP03 AP01 GH06 DK01 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD314-06DK05-A000	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	0	0	St	INVMDIV01PW14LP03	INVMD IV01 PW14 LP03 AP01 GH06 DK05 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD314-09DK02-A000	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	Standart mit Poti und Folientastatu	2	0	St	INVMDIV01PW14LP03	INVMD IV01 PW14 LP03 AP01 GH09 DK02 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD315-	Umrichter 22 kW MD 400V						Info-Zeile		
KOSMOD315-06DK01-A000	Frequenzumrichter 22 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 48,0A	Standart mit Poti	1	0	St	INVMDIV01PW15LP03	INVMD IV01 PW15 LP03 AP01 GH06 DK01 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD315-06DK05-A000	Frequenzumrichter 22 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 48,0A	Standart mit Poti und Bedienteil	1	0	St	10102296	INVMD IV01 PW15 LP03 AP01 GH06 DK05 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMOD315-09DK02-A000	Frequenzumrichter 22 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 48,0A	Standart mit Poti und Folientastatu	1	0	St	INVMDIV01PW15LP03	INVMD IV01 PW15 LP03 AP01 GH09 DK02 CO00	Standart A000=LP03+AP01+CO00
KOSMP	INVEOR MP	Kostal					Info-Zeile		
KOSMPA307LA000A0H012	Frequenzumrichter 2,2 kW 3~ 8kHz	INV MPA 400V 4,8A LowDuty	Standart mit Poti, Folient., Haupts	0	0	St	INVMPAVS02IV01PW46	A000A0H012=AP01GH01DK12OA10CO00	
KOSMPB	Umrichter B-Gehäuse	Kostal INVEOR MP					Info-Zeile		
KOSMPB307-A000A0H012	Frequenzumrichter 2,2 kW 3~ 8kHz	INV MPB 400V 5,6A	Standart mit Poti, Folient., Haupts	0	0	St	INVMPBV02IV01PW07	A000A0H012=AP01GH01DK12OA10CO00	
KOSMPB310LA000A0H012	Frequenzumrichter 5,5 kW 3~ 8kHz	INV MPA 400V 11,0A LowDuty	Standart mit Poti, Folient., Haupts	0	0	St	INVMPAVS02IV01PW49	A000A0H012=AP01GH01DK12OA10CO00	
KOSMQ	INVEOR MP Modular	Kostal					Info-Zeile		
KOSPO	INVEOR P	Kostal					Info-Zeile		
KOSZA	Adapter für Motoren	Kostal					Info-Zeile		
KOSZAMA	A-Adapterplatten						Info-Zeile		
KOSZAMÄ	alpha-Adapterplatten						Info-Zeile		
KOSZAMÄ00	Universal-Adapter alpha	INV M-Alpha		4	0	St	10117052		
KOSZAMA00MO	Universal-Adapter A M	INV MA		4	0	St	10108906	Nachfolgetyp	
KOSZAMA00MOalt	Universal-Adapter A M	INV MA		0	0	St	10023106	Auslaufotyp	
KOSZAMA00MP	Universal-Adapter A MP	INV MA		0	0	St	10506789		
KOSZAMA047022-M4	Motor-Adapter A	INV MA 47x 22mm M4	Siemens 1LE1/1T29 Bg.80-90	0	0	St	10112586		
KOSZAMÄ047-M4	Motor-Adapter alpha	INV M-Alpha 47x 22mm M4	Siemens 1LE1/1T29 Bg.80-90	1	0	St	10117054		
KOSZAMÄ051-M4	Motor-Adapter alpha	INV M-Alpha 51x 51mm M4	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.63-90	2	0	St	10117056		
KOSZAMA054-M5	Motor-Adapter A	INV MA 54x 54mm M5	GinLong FCPA80 Bg.63-80	2	0	St	10112914		
KOSZAMA056-M4	Motor-Adapter A VEM 71-112	INV MA 56x 56mm M4	VEM Bg.71-112	4	0	St	10096093-VEM		
KOSZAMA060-M5	Motor-Adapter A	INV MA 60x 60mm M5	GinLong FCA90 Bg.90-100	1	0	St	10112915		
KOSZAMA064070-M4	Motor-Adapter A	INV MA 64x 70mm M4	Bonfiglioli BE Bg.80	0	0	St	10103034		
KOSZAMA064-M4	Motor-Adapter A	INV MA 64x 64mm M4	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.63-90	2	0	St	10023843		
KOSZAMA068-M4	Motor-Adapter A	INV MA 68x 68mm M4	ATB TypL Bg.63-80	1	0	St	10094317		
KOSZAMA072078-M4	Motor-Adapter A	INV MA 72x 78mm M4	Watt Drive	0	0	St	10096039		
KOSZAMA073-M5	Motor-Adapter A	INV MA 73x 73mm M5 TypA	Emod	0	1	St	10095282		
KOSZAMA080-M5	Motor-Adapter A	INV MA 80x 80mm M5	ATB TypA Bg.90-112	1	0	St	10094318		
KOSZAMÄ086-M4	Motor-Adapter alpha	INV M-Alpha 86x 86mm M4	ATB Flexidrive Bg.71-80	1	0	St	10117057		
KOSZAMB	B-Adapterplatten						Info-Zeile		
KOSZAMB00MO	Universal-Adapter B M	INV MB		3	0	St	10026184		
KOSZAMB047022-M4	Motor-Adapter B	INV MB 47x 22mm M4	Siemens 1LE1 Bg.80-90	0	0	St	10175186		
KOSZAMB056-M4	Motor-Adapter B VEM 71-112	INV MB 56x 56mm M4	VEM Bg.71-112	3	0	St	10096095-VEM		
KOSZAMB060-M5	Motor-Adapter B	INV MB 60x 60mm M5	GinLong FCA90 Bg.90-100	1	0	St	10112916		
KOSZAMB064-M4	Motor-Adapter B	INV MB 64x 64mm M4	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.63-90	1	0	St	10114861		
KOSZAMB068-M5	Motor-Adapter B	INV MB 68x 68mm M5	GinLong FCA112N Bg.112-132	1	0	St	10112918		
KOSZAMB073-M5	Motor-Adapter B	INV MB 73x 73mm M5 TypA	Emod	4	0	St	10102986	KEB-Getriebe Bg.100	
KOSZAMB075-M4	Motor-Adapter B	INV MB 75x 75mm M4	Siemens 1LE1 Bg.100-112	1	0	St	10096094		
KOSZAMB080-M5	Motor-Adapter B	INV MB 80x 80mm M5	ATB Typ A Bg. 90-112	1	0	St	10094319		
KOSZAMB080-M6	Motor-Adapter B	INV MB 80x 80mm M6	ATB Typ A Bg. 132-180	1	0	St	10101421		
KOSZAMB085095-M4	Motor-Adapter B	INV MB 85x 95mm M4	Watt Drive	0	0	St	10096097		

KOSZAMB086-M6	Motor-Adapter B	INV MB 86x 86mm M6	Emod	1	0	St	10095283		
KOSZAMB087-M4	Motor-Adapter B	INV MB 87x 87mm M4	Bonfiglioli Bg.90-112	1	0	St	10102988		
KOSZAMB105-M5	Motor-Adapter B	INV MB 105x105mm M5	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.100-112	1	0	St	10091120		
KOSZAMC	C-Adapterplatten						Info-Zeile		
KOSZAMC00MO	Universal-Adapter C M	INV MC		4	0	St	10025632		
KOSZAMC00MOW	Universal-Adapter C M wassergekühlt	INV MC		0	0	St	10027125		
KOSZAMC056-M4	Motor-Adapter C VEM 71-112	INV MC 56x 56mm M4	VEM Bg.71-112 ohne Zusatzadapter	2	0	St	10096103-VEM	ohne Zusatzadapter KOSZAZ-VEM01	
KOSZAMC068-M5	Motor-Adapter C	INV MC 68x 68mm M5 TypA	GinLong FCA132SA Bg.112-132	1	0	St	10112921		
KOSZAMC073-M5B	Motor-Adapter C	INV MC 73x 73mm M5 TypB	Emod	1	0	St	10109416		
KOSZAMC075-M4	Motor-Adapter C	INV MC 75x 75mm M4	Siemens 1LE1 Bg.100-112	1	0	St	10108013		
KOSZAMC080-M6	Motor-Adapter C VEM 132	INV MC 80x 80mm M6 TypA	VEM Bg.132	1	1	St	10096100-VEM		
KOSZAMC080-M6B	Motor-Adapter C	INV MC 80x 80mm M6 TypB	ATB TypA Bg.132-180	0	0	St	10093955		
KOSZAMC086-M6	Motor-Adapter C	INV MC 86x 86mm M6	Emod ohne Schrauben M6x20	0	0	St	10095284		
KOSZAMC090-M4	Motor-Adapter C	INV MC 90x 90mm M4	Siemens 1LE1 Bg.132	0	0	St	10096099		
KOSZAMC090-M5	Motor-Adapter C	INV MC 90x100mm M5	Watt Drive	0	0	St	10096101		
KOSZAMC100	*Wand-Adapter C verwenden	INV MC 100x100mm					Info-Zeile		
KOSZAMC105-M5	Motor-Adapter C	INV MC 105x105mm M5	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.100-112	1	0	St	10106344		
KOSZAMC106-M5	Motor-Adapter C	INV MC 106x106mm M5	Bonfiglioli Bg.132	1	0	St	10102350		
KOSZAMC125-M5	Motor-Adapter C	INV MC 125x125mm M5	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.132	1	0	St	10025933		
KOSZAMD	D-Adapterplatten						Info-Zeile		
KOSZAMD00HDMO	Universal-Adapter D HD M	INV MD-HD		0	0	St	10145362		
KOSZAMD00MO	Universal-Adapter D M	INV MD	mit Kabeldurchführung	5	0	St	10098202		
KOSZAMD00MOO	Universal-Adapter D M	INV MD	ohne Kabeldurchführung	2	0	St	10098166		
KOSZAMD078-M5	Motor-Adapter D	INV MD 78x 78mm M5	Siemens 1LE1..5 Bg.180	0	0	St	10106345		
KOSZAMD080-M6	Motor-Adapter D VEM 132	INV MD 80x 80mm M6 TypA	VEM Bg. 132	1	0	St	10098196-VEM		
KOSZAMD080-M6B	Motor-Adapter D	INV MD 80x 80mm M6 TypB	ATB Typ A Bg. 132-180	3	0	St	10098194		
KOSZAMD080-M6C	Motor-Adapter D	INV MD 80x 80mm M6 TypC	ATB Typ A Bg. 132-180 mit Gehäuseab	0	0	St	10138291		
KOSZAMD086-M6	Motor-Adapter D	INV MD 86x 86mm M6	Emod HEF Bg.132	1	0	St	10107138		
KOSZAMD090-M4	Motor-Adapter D	INV MD 90x 90mm M4	Siemens 1LE1 Bg.132	1	0	St	10098193		
KOSZAMD095-M6	Motor-Adapter D VEM 160-180	INV MD 95x 95mm M6	VEM Bg.160-180	3	0	St	10098195-VEM	VEM 160-180	
KOSZAMD100-M5	Motor-Adapter D	INV MD 100x100mm M5	Siemens 1LE1 Bg.160+Becker VAU11-22	1	0	St	10101827		
KOSZAMD102-M6	Motor-Adapter D	INV MD 102x102mm M6	GinLong FCA180 Bg.160-180	0	0	St	10130526		
KOSZAMD125-M5	Motor-Adapter D	INV MD 125x125mm M5	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.132	1	0	St	10107137		
KOSZAMD130-M6	Motor-Adapter D	INV MD 130x130mm M6	Emod HEF Bg.160-180	0	0	St	10103148		
KOSZAMD150-M5	Motor-Adapter D	INV MD 150x150mm M5	Siemens 1LA7/1LA9 Bg.160	1	0	St	10101828		
KOSZAMD162-M6	Motor-Adapter D	INV MD 162x162mm M6	Bonfiglioli BE Bg.160-180 + Becker	0	0	St	10101829		
KOSZAW	WandAdapter	Kostal					Info-Zeile		
KOSZAWÄ	Wandmontage-Adapter alpha	INV M-Alpha		4	0	St	10117051		
KOSZAWAM	Wandmontage-Adapter A - INV M	INV MA		0	2	St	10023107		
KOSZAWAMP	Wandmontage-Adapter A - INV MP	INV MA		0	0	St	10506806		
KOSZAWB	Wandmontage-Adapter B	INV MB		4	0	St	10026185		
KOSZAWC	Wandmontage-Adapter C	INV MC		6	0	St	10025932		
KOSZAWD	Wandmontage-Adapter D	INV MD		6	0	St	10098170		
KOSZAWDHD	Wandmontage-Adapter D HD	INV MD		0	0	St	10340314		
KOSZAZ	ZwischenAdapter	Kostal					Info-Zeile		
KOSZAZ-BON01	Zwischen-Adapter Bonfiglioli Bg.90-112	INV MA		0	0	St	10103036	VEM	
KOSZAZ-VEM01	Zwischen-Adapter VEM Bg.71-112	INV MC		10	0	St	10104445-VEM VE=10	VEM	
KOSZB	Bediengeräte	Kostal					Info-Zeile		
KOSZBB01	Handbedienberät MMI	INV	KOSTAL 10004768	10	0	St	10004768		
KOSZBB02	Bluetooth-Stick für M12-Schnittstelle	INV		8	0	St	10447294		
KOSZBD	Deckel als Ersatzteil oder zum Umbau	INV					Info-Zeile		
KOSZBDMA0	A-Deckel ohne Einbauten	INV MA		0	0	St	10116057		
KOSZBDMAFP	A-Deckel mit Folientastatur und Poti	INV MA		0	0	St	10116583		
KOSZBDMAM	A-Deckel mit Bediengerät MMI	INV MA		0	0	St	10174751		
KOSZBDMB0	B-Deckel ohne Einbauten	INV MB		0	0	St	10116058		
KOSZBDMBFP	B-Deckel mit Folientastatur und Poti	INV MB		0	0	St	10116584		
KOSZBDMBM	B-Deckel mit Bediengerät MMI	INV MB		0	0	St	10174752		
KOSZBDMC0	C-Deckel ohne Einbauten	INV MC		0	0	St	10116059		
KOSZBDMCFP	C-Deckel mit Folientastatur und Poti	INV MC		0	0	St	10116585		
KOSZBDMCM	C-Deckel mit Bediengerät MMI	INV MC		0	0	St	10174753		
KOSZBDMDO	D-Deckel ohne Einbauten	INV MD		0	0	St	10116060		
KOSZBDMDFP	D-Deckel mit Folientastatur und Poti	INV MD		0	0	St	10116586		
KOSZBDMDM	D-Deckel mit Bediengerät MMI	INV MD		0	0	St	10174753		
KOSZBK01	Programier- und Diagnoseleitung für PC	INV USB auf M12, RS485 mit Wandler		15	0	St	10023950		
KOSZBK02	Programmieradapter für alpha Geräte	Klinkenstecker auf M12		6	0	St	10118219	alpha Geräte haben eine Klinkenbuchse	als Programmieranschluss
KOSZI	Inneres Zubehör auf Steckplätze	Kostal					Info-Zeile		
KOSZIP-0	Potentiometer	INV M-Alpha		10	0	St	10118232		

KOSZS	Stecker	Kostal				Info-Zeile			
KOSZSE-M12/4	M12-Einbaukupplung , 100mm Kabel 4adriger JST-Stec			6	0	St	10118216		
*KOSMOA190-01DK01-A00	Frequenzumrichter 1,5 kW 1~ 8kHz	INV MA 230V x,0A	Standart	0	0	St	INVMA IV02 PW90 LP99 AP03 GH02 DK01		
*KOSMOA306-01DK05-A00	Frequenzumrichter 1,5 kW 3~ 8kHz	INV MA 400V 4,0A	Standart mit MMI	0	0	St	INVMAIV01PW06LP01	INVMA IV01 PW06 LP01 AP01 GH01 DK05 CO00	Standart A000=LP01+AP01+CO00
*KOSMOC311-01DK01-A10	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	STO, mit Poti	0	0	St	INVMCIV01PW11LP01	INVMC IV01 PW11 LP01 AP10 GH01 DK01 CO00	A10=LP01+AP10+CO00
*KOSMOC311-01DK01-B00	Frequenzumrichter 7,5 kW 3~ 8kHz	INV MC 400V 17,8A	Standart mit Poti,Bremsschopper	0	0	St	INVMCIV01PW11LP04	INVMC IV01 PW11 LP04 AP01 GH01 DK01 CO00	
*KOSMOD313-06DK05-A00	Frequenzumrichter 11 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 28,0A	mit STO u. Profinet, Bremsschopper	0	0	St		INVMD CO00 IV01 PW12 LP04 AP23 GH06 DK01	
*KOSMOD313-23DK01-A00	Frequenzumrichter 15 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 34,0A	Bremsschopper,ProfiNET,STO	0	0	St		INV MD IV01 PW13 LP04 AP23 GH06 DK01CO00	
*KOSMOD314-06DK01-A01	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	m. Poti und Profinet	0	0	St		INVMD IV01 PW14 LP03 AP17 GH06 DK01 CO00	
*KOSMOD314-06DK01-A10	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	STO, mit Poti	0	0	St		INVMD IV01 PW14 LP03 AP10 GH06 DK01 CO00	A10=LP03+AP10+CO00
*KOSMOD314-06DK01-A23	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	mit STO u. Profinet, mit Poti	0	0	St		INVMD IV01 PW14 LP04 AP23 GH06 DK01 CO00	A23=LP04+AP23+CO00
*KOSMOD314-09DK02-A01	Frequenzumrichter 18,5 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 40,0A	m. Poti und Profinet	0	0	St			
*KOSMOD315-06DK05-A25	Frequenzumrichter 22 kW 3~ 8kHz	INV MD 400V 48,0A, Bremsschopper	STO, Profibus mit Poti und Bedient.	0	0	St	10102296	INVMD IV01 PW15 LP04 AP25 GH06 DK05 CO00	A25=LP04+AP25+CO00